TM-096 GR

ラウンジクッション グリーン　取扱説明書

Ver 1.00

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品はキャンプ向けの座布団です。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で広げ、取扱方法の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

ご使用の前に　よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ **注意**　**ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為**

安全上の注意事項

⚠ **注意**　**ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為**

●本製品は難燃性素材ではありませんので火気には近づけないでください。
●本製品は水濡れ、汗などにより他のものへ色移りする事があります。取扱いには十分にご注意ください。
●本製品は紫外線、摩擦、水濡れなどにより退色します。屋外放置は生地の退色や劣化の原因となりますのでご注意ください。
●本製品は布製品です。本製品に着座する際、アクセサリー等で先端が鋭い物を身に着けている場合は十分にご注意ください。生地の破れや穴あきの原因になります。
●洗濯機、乾燥機は使用しないでください。
●ご使用の後は直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。
●本製品内部のEPEは、無理に折り曲げた状態が長時間続くと、本来の形状とは違うクセが付く事があります。必ず、本書表面の図にある「円形状の状態」もしくは「2ツ折」の状態で使用、保管してください。

■メンテナンス

●本製品に汚れが付着した場合は、乾いた布等で汚れを速やかに落としてください。それでも落ちない場合は、少し湿らせた布などで叩くように汚れを落とし、十分に乾燥させてください。過度に一部分をこすると生地の色落ちや劣化の原因になりますのでご注意ください。

■品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

■修理について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。　●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。　●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。　●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。　2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス係
0120-010-660 (9:00～17:00)
E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858　fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

紙 タグ　プラ 袋